SoftBank

SoftBank 009SH / 009SH Y

クイックスタート

AQUOS PHONE

裏面へ

お使いになる前に、同梱の「お願いとご注意」も必ずお読みください。

基本操作を覚えたい

すぐに使いたい

より詳しく調べたい

使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

はじめてお使いになるとき

画面が自動消灯したときは、このキーを押すと点灯します。

画面ロック状態

に軽く触れたまま

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

ホーム画面

ランチャー画面

ホーム画面を3D表示

シート切替

ホーム画面シート一覧を表示

ホーム画面を表示

おもなタッチ操作

タップ	画面に軽く触れ、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。
フリック	画面に軽く触れ、上下左右に指を軽くはじきます。画面を切り替えるときなどに使います。
ドラッグ	画面に軽く触れたまま、上下左右にゆっくりなぞります。画面ロックを解除するときなどに使います。
ピンチ	2本の指で触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大／縮小するときなどに使います。

ホーム設定

ホーム画面をアレンジ

長く

日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するときは、項目をタップして設定します。

位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。

🔒までなぞる（画面ロック解除）

初期設定画面が表示

項目をタップして設定

設定後、次へをタップ

GPS機能を使用 同意するの順にタップ

次へをタップ

アプリ一覧画面

ランチャー画面ページ一覧を表示

すべてのアプリを終了

以降、画面の指示に従って操作

携帯電話オプション

電源を切ったり、マナーモードなどを設定

Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線（無線LANアクセスポイント）に接続しましょう。

Wi-Fi設定をタップ

Wi-Fiをタップ

接続するWi-Fi回線をタップ

パスワード入力後、接続をタップ➡

Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。

Googleアカウント次への順にタップ

ログインをタップ

各部の名前／キーのはたらき

明るさセンサー
受話口
スモールライト
ストラップ取り付け穴※
画面消灯／点灯、電源ON／携帯電話オプション表示(長押し)
音量調節
マナーモード設定(長押し)
検索ウィンドウ表示、音声検索(長押し)
メニュー画面表示
ホーム画面に戻る
1つ前の画面に戻る

イヤホンマイク端子(上面)
外部接続端子(上面)
赤外線ポート
カメラ
電池カバー
FeliCaマーク
スピーカー
電池カバーオープン用ツメ(底面)
送話口(底面)

※ストラップ取り付け方法は、「**お願いとご注意**」をご覧ください。

基本的な使いかた

このケータイの基本操作を紹介しています。お使いになる前にお読みください。

アカウント情報入力後、**ログイン**をタップ

セットアップを完了→**次へ**の順にタップ

次へをタップ

完了をタップ

はい／**いいえ**をタップ

ホーム画面が表示

S!メール送信

ホーム画面で (メール)をタップ

新規作成をタップ

をタップ➡電話帳引用をタップ

相手をタップ➡宛先をタップ

件名を入力➡次へをタップ

受信メール確認➡返信

受信時には、着信音／バイブが鳴動し、画面上部にが表示されます。

画面上部をタップ

受信メール通知をタップ

確認するメールをタップ

メール表示（メッセージ画面）

返信するとき

返信をタップ

保存メール確認

ホーム画面で

(メール)をタップ

確認するフォルダをタップ

確認するメールをタップ

メールアドレス変更

ホーム画面で

(メール)をタップ

本文を入力

送信をタップ

送信開始

本文入力時に、デコレメールを作成したり、画像などを添付したりすることができます。また、SMSに変換することもできます。

本文を入力

送信をタップ

送信開始

メッセージ画面では、メールの転送や削除、保護が行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。

設定をタップ

メール・アドレス設定をタップ

画面の指示に従って操作

S!メール／SMS以外にも、次のメールが利用できます。

会社や自宅で利用しているインターネットメールを送受信できます。

Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。

接続するパソコンで、「BeatJam」の設定が必要です。

ホーム画面で（ブラウザ）をタップ

ウェブ画面表示
➡ MENU

ブックマークをタップ

オンラインマニュアルをタップ

ウェブ画面で MENU を押すと、ブックマークの登録／利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。

ホーム画面で（電話）をタップ

電話番号を入力

発信をタップ

通話を終了するとき

通話終了をタップ

電話帳に登録していない相手との通話終了後、電話帳に登録をタップすると、電話帳に登録することができます。

かかってきた電話を受けるときは、応答をタップします。

● 画面ロック中は、を右にドラッグします。

本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続

USBストレージをONにする
OKの順にタップ

パソコンで音楽転送
➡ マウント解除

USBストレージをOFFにするをタップ

「BeatJam」は下記のURLからダウンロードできます（インストールには同梱のシリアルナンバーが必要です）。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html

音楽は、次の操作で再生できます。

（ミュージックプレーヤー）をタップ
➡ 再生する音楽をタップ（再生開始）

● （音楽・動画）でも再生できます。

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

※はじめてお使いになるときは、チャンネル設定が必要です。

※設定後に元に戻すには、個別の設定が必要です。

Yahoo! Phone の使い方
SoftBank 009SH Y

情報スクリーン

Yahoo!ニュースなどの最新情報を確認できます。

ジャンル切替

カスタマイズスクリーンに切替

アプリ一覧を表示

メニューを表示

カスタマイズスクリーン

アプリケーションやウィジェットなどを自由に配置できます。

情報スクリーンに切替

メニュー

各種機能の呼び出しや設定の変更が行えます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「**オンラインマニュアル**」を選択

パソコンから（PDF版もダウンロードできます）

■009SH用
http://www.softbank.jp/mb/r/support/009sh/

■009SH Y用
http://www.softbank.jp/mb/r/support/009shy/

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から フリーコール 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から フリーコール 0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から フリーコール 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2011年8月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 009SH / SoftBank 009SH Y
製造元:シャープ株式会社

TINSJA840AFZZ
11H 119.1 TR MK20①